

試験結果

■UR 都市機構「初期補修用プレミックスポリマーセメントペースト」の試験方法による。

商 品 名		マノール SBR ボンドペースト		
混 和 液	主 成 分	SBR		
	固形分濃度 (%)	45		
調 合 割 合		粉体：混和液=100：32		
粉体に対する混和液の固形分換算 (%)		14.4		
試 験 項 目		試 験 結 果	判 定 基 準	
ひび割れ		異常なし	浮き、ひび割れのないこと	
防 食 性		異常なし	さびが発生しないこと	
接着強さ (kgf/cm ²)	標 準 時	鉄 板	0.95N/mm ² {9.69}	0.60N/mm ² {6.12}
		モルタル版	1.95N/mm ² {19.88}	0.60N/mm ² {6.12}
	温冷繰り返し 10 サイクル後	モルタル版	2.39N/mm ² {24.37}	0.60N/mm ² {6.12}

{ } の単位=kgf/cm² 1N/mm²=1.01972×10kgf/cm²

■PL 法に基づく記載

粉体製品

用 途	・セメント系プレミックスモルタル
△注意 取扱上の 注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・目に入ると炎症を起こすことがあります。取扱う際は保護眼鏡を使用する等、目に入らないようにしてください。 ・皮ふに触れると炎症を起こすことがあります。取扱う際は保護手袋（ゴム手袋等）を使用する等皮ふに触れないようにしてください。 ・舐めないでください。炎症を起こすことがあります。 ・作業をする時は保護マスクを着用してください。 ・子供の手の届かない所に置いてください。 ・使用する際は、標準配合を厳守してください。
応急処置	<ul style="list-style-type: none"> ・目に入った場合は、清潔な水で 15 分間洗浄し、医師の診断を受けてください。 ・皮ふに付着した場合は、圧搾空気で吹き飛ばした後、水で洗浄してください。 ・飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗い、直ちに医師の診断を受けてください。
保管方法	<ul style="list-style-type: none"> ・他容器に小分けして保管しないでください。 ・湿気厳禁 ・直射日光を避け屋内で保管する。
廃棄上の注意	・都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理する。

液体製品

用 途	<ul style="list-style-type: none"> ・セメント混和剤 ・セメント関連以外には、絶対に使用しないでください。
△注意 取扱上の 注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・飲まないでください。他容器（ジュース・コーラ等の缶、ビン類）に移し変えると誤飲する事があります。 ・目に入ると炎症を起こす事があります。取扱う際は保護眼鏡を使用する等、目に入らないようにしてください。 ・皮ふに触れると炎症を起こすことがあります。取扱う際は保護手袋（ゴム手袋等）を使用する等皮ふに触れないようにしてください。 ・製品自体は、不燃性ですが水分が蒸発した後の乾燥物は、可燃性となりますので注意してください。 ・子供の手の届かない所に置いてください。 ・使用する際は、標準使用量を厳守してください。
応急処置	<ul style="list-style-type: none"> ・目に入った場合は、清潔な水で 15 分間洗浄し、医師の診断を受けてください。 ・皮ふに付着した場合は、ぬるま湯または水を流しながら洗浄する。 ・飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗い、直ちに医師の診断を受けてください。
保管方法	<ul style="list-style-type: none"> ・他の容器に小分けして保管しないでください。 ・凍結、直射日光を避け屋内で保管する。保管時の温度は、5℃以下及び 40℃以上とならないようにする。 ・皮張り防止のため、使用後は密封して貯蔵する。
廃棄上の注意	・都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理する。

セメント混和・助材総合メーカー



株式会社 マノール

本 社 / 〒142-0043 東京都品川区二葉 1-18-8 TEL.03(3787)1131 FAX.03(3787)1146
 東北支店 / 〒960-8075 福島県福島市下野寺字遠原 3-2 TEL.024(591)1131 FAX.024(591)1127
 盛岡営業所 / 〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ 2-1-17 TEL.019(641)1131 FAX.019(641)1332
 大阪営業所 / 〒535-0005 大阪府大阪市旭区赤川 2-1-26 TEL.06(6927)3132 FAX.06(6927)3130
 福岡営業所 / 〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田 2-8-35 TEL.092(413)3231 FAX.092(413)3245

特約店